



ПРИМЕНЯЕМЫЕ МОДЕЛИ*

Серия Action / серия ActionEX / ACULON A211

* Для получения информации о последних прикрепляемых моделях посетите веб-сайт компании Nikon.

УСТАНОВКА

- Поворачивайте колпачок центральной оси ① против часовой стрелки. (Постарайтесь не потерять колпачок центральной оси.)
- Ввинтите зажимной винт адаптера ③ в резьбовое отверстие в шарнире бинокля.
- Поворачивая зажимную ручку ② по часовой стрелке, надежно прикрепите адаптер к биноклю.
- Направьте бинокль в направлении обзора и прикрепите адаптер ④ к штативу (триноподу или моноподу). Отрегулируйте межзрачковое расстояние бинокля, удерживая левую и правую зрительную трубу обеими руками.

БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА ПРИОБРЕТЕНИЕ АДАПТЕРА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ БИНОКЛЯ НА ШТАТИВ.

- Перед использованием данного изделия внимательно прочтите настоящую инструкцию по эксплуатации и применяйте изделие только по назначению.
- После прочтения сохраните инструкцию по эксплуатации для последующего к ней обращения.
- Характеристики и конструкция могут быть изменены без предварительного уведомления.
- Настоящую инструкцию запрещается воспроизводить в любом виде, полностью или частично (кроме кратких цитат в статьях или обзорах), без письменного разрешения компании NIKON VISION CO., LTD.

▲ МЕРЫ ПРЕДОСТОРЖНОСТИ (НЕУКОСНИТЕЛЬНО СОБЛЮДАЙТЕ В ЦЕЛЯХ БЕЗОПАСНОСТИ)

Настоящие «Меры предосторожности» содержат важную информацию, необходимую для безопасного и правильного использования данного изделия. Кроме того, они помогут избежать причинения травм себе и окружающим и предотвратить повреждение имущества.

- Надежно прикрепите адаптер ④ к штативу (триноподу или моноподу), плотно затянув крепежный винт площадки штатива. Если винт затянут недостаточно плотно, площадка штатива может от分离ться от адаптера ④, в результате чего бинокль может упасть или причинить травму.
- Надежно прикрепите зажимную ручку ② без слабины. Если ручка затянута недостаточно плотно, адаптер ④ может от分离иться от бинокля, в результате чего бинокль может упасть или причинить травму.
- Не перемещайте штатив (тринопод или монопод) с прикрепленным к нему биноклем. Прежде чем перемещать штатив, обязательно отсоедините бинокль от адаптера ④. Если штатив перемещается с прикрепленным к нему биноклем, штатив может потерять устойчивость, или же бинокль может неожиданно отсоединиться и упасть, что может причинить травму вам или окружающим. Если все же необходимо переместить штатив с прикрепленным к нему биноклем, обязательно держите бинокль и штатив обеими руками.
- Перемещая адаптер с прикрепленным к нему биноклем, не держитесь за адаптер ④. Обязательно держитесь за корпус бинокля.